


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЭТ-КЕГ


Начало работы




Откройте короб, не вынимая ПЭТ-кег из короба





Наденьте до упора разливочную головку




Плавное опустите ручку разливочной головки



Начните розлив пива. НЕ ДОПУСКАЙТЕ!!! установку давления в кеге выше 0,3 МПа



Сравните давление из кеги: закройте подачу CO₂, когда кег опустошен от продукта и откройте разливочный кран



После опустошения кеги от CO₂, потяните ручку разливочной головки вверх до упора и снимите ее



Утилизируйте ПЭТ-кег

ПОМНИТЕ!

- 1. Не допускайте контакта ПЭТ-кега с острыми предметами. При повреждении контейнер может разорваться. Для избежания этих проблем, используйте контейнер ТОЛЬКО в коробах и **вертикальном** положении.
- 2. Не допускается нахождение ПЭТ-кег под прямыми лучами солнца.
- 3. Не допускается хранение контейнера с продуктом при температуре ± 30 градусов более 3-х часов.
- 4. При подключении ПЭТ-кеги обращайте внимание на состояние разливочной головки, т.к. от ее качества зависит бесперебойная работа данной продукции (износ поверхности головок и уплотнительных резинок повлечет деформацию клапана и вытравление газа).
- 5. Контейнер типа ПЭТ-кег не предназначен для вторичного использования.
- 6. Контейнер хранит высокое давление газа даже после того, как напиток из него уже выбран. Будьте внимательны. Не забывайте стравливать CO₂.

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЕСПЕЧИТ КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ КОНТЕЙНЕРА**